

NÁVOD PRO STAVBU PŘÍSTŘEŠKU ALM 3,6 x 6 m

Produkt obsahuje:

Díly nosného rámu:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| - ohradový texas panel, délka 3,6 m | 2 ks |
| - ohradový texas panel, délka 3 m | 2 ks |

Díly střešní konstrukce:

- | | |
|--|-------|
| - hlavní plachta včetně 4 ks pružného lana | 1 ks |
| - plachta štítů včetně pružného lana | 2 ks |
| - krajní žebra konstrukce | 2 ks |
| - vnitřní žebra konstrukce | 2 ks |
| - prostřední žebro konstrukce | 1 ks |
| - příčky konstrukce | 20 ks |
| - čelní nosník (ze 2 dílů) | 1 ks |
| - podpůrný sloup | 1 ks |
| - spojovací materiál | 1 ks |

Potřebné nářadí:

- | | |
|--|-----|
| - klíč 17 | 2 x |
| - klíč 13 | 2 x |
| - žebřík | 2 x |
| - lano (případně jiný popruh) na přetažení plachty | 2 x |
| - klíč 8 | 1 x |
| - ráčna ½" | 1 x |
| - aku vrtačka s vrtákem 9 mm | 1 x |

UPOZORNĚNÍ:

Ke stavbě přístřešku jsou potřeba minimálně dvě manuálně zručné osoby.



POSTUP MONTÁŽE:

1) Spojte mobilní ohradové panely pomocí řetízků do tvaru U. Panely o délce 3 m budou tvořit dlouhou zadní stěnu přístřešku, panely o délce 3,6 m budou tvořit jednotlivé boční stěny.



2) Nasadte na boční panely krajní žebra konstrukce tak, aby navařené držáky příček na směřovaly dovnitř přístřešku.



3) Sešroubujte přední nosník, který se skládá ze dvou částí.



4) Sešroubovaný nosník vložte do U profilu v krajních žebrech konstrukce a přišroubujte jej.



5) Středový nosník podepřete sloupkem a přišroubujte.



6) Nyní upevněte ostatní žebra přístřešku. Nejprve nasadte žebro na texas panel a poté druhý konec vložte do vsuvek navařených na čelním nosníku. Po osazení žeber do vsuvek je potřeba je provrtat a prošroubovat. Jednotlivé vsuvky již provrtány jsou - předvrtané díry Vám určí směr.



7) Konstrukci osadte příčkami a přišroubujte je.



8) Na smontovanou konstrukci připevněte pomocí pružných lan (gumolan) jednotlivé štíty. Každý štít má z pohledu z venku na přístřešek ve spodní části vyraženo jedno větší očko, které patří k zadní straně přístřešku.





9) Nyní si připravíme hlavní krycí plachtu na přetažení přes konstrukci. Rozložíme si ji za přístřešek tak, aby ocelové lanka všité do plachet byly po bocích přístřešku. U ohradových panelů musí ležet konec plachty opatřený očky. Za ty si uvážeme přichystané 2 lana a přehodíme je přes konstrukci. Plachta musí ležet na zemi stranou s navařenými napínacími kapsičkami s očky .

10) Přetáhněte plachtu přes konstrukci, aby spodní hrana plachty v zadní části přístřešku byla ve stejné výšce jako spodní hrana štítových plachet.

11) Přetaženou plachtu připevněte ke konstrukci pomocí gumolan. Začněte přivázáním plachty přes přední nosník, následně ji přivažte k ohradovým panelům ve spodní části. Nakonec plachtu napneme pomocí gumolan ke krajním žebřům.



12) Ocelové lanko v obou lemech nejprve provlečeme očkem ve štítové plachtě a pomocí sponky ho připevníme k ohradovému panelu.



13) Druhé konce ocelových lanek provlečeme očkem ve spodní straně štítu a opět ho připevníme pomocí sponky k ohradovému panelu.



14) Na ocelové lanko z venkovní strany nasadíme kolečkový napínák a pomocí ráčny s ním lanko napneme.



V ZIMNÍM OBDOBÍ JE POTŘEBA ODKLÍZET SNĚHOVOU POKRÝVKU NA PLACHTĚ PŘÍSTŘEŠKU, POKUD PŘESÁHNE 20 cm.

Dodavatel:

ALM centrum s.r.o.
Dubovsko 277
763 12
tel: (+420) 606 255 251
info@almcentrum.cz